

ПАМЯТКА КАССИРА ПО РАБОТЕ С КАССОВЫМ СУММИРУЮЩИМ АППАРАТОМ (КАС) Меркурий HTC-180Ф (Mercury HTC-180Ф)



-----НАЧАЛО РАБОТЫ-----

1. Включить КАС и подождать успешного завершения всех начальных инициализаций.
2. Появится текущая дата в формате **ДД ММ ГГ**. Нажать клавишу **[ИТ]**
[Если дата неверная, обратиться в ЦТО ООО «КассТехноСервис» по телефонам, указанным ниже]
3. Появится текущее время в формате **ЧЧ-ММ-СС**. Нажать клавишу **[ИТ]**
[Если время неверное, нажать клавишу [X], ввести корректное время в формате ЧЧ-ММ-СС и нажать [ИТ]]

КАССОВЫЙ (РАБОЧИЙ) РЕЖИМ (р ? -----)

Для входа в кассовый режим необходимо нажимать клавишу **[АН/РЕ]** несколько раз до появления на дисплее **р ? -----** и ввести шестизначный пароль кассира **000001**

1. Оформление одной покупки:

- набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (до 9 999 950 руб.), нажать клавишу требуемой секции **[1.]** или **[2.]**, нажать клавишу **[П.ИТОГ]** (промежуточный итог), сверить сумму и нажать клавишу **[ИТ]**

2. Оформление нескольких покупок:

- набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (до 9 999 950 руб.), нажать клавишу требуемой секции **[1.]** или **[2.]**, набрать вторую нужную стоимость товара/услуги (до 9 999 950 руб.), нажать клавишу требуемой секции **[1.]** или **[2.]** **[повторить нужное количество раз: {сумма-секция}]**, нажать клавишу **[П.ИТОГ]** (промежуточный итог), сверить сумму и нажать клавишу **[ИТ]**

3. Вычисление сдачи покупателю при закрытии чека:

- набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (до 9 999 950 руб.), нажать клавишу требуемой секции **[1.]** или **[2.]**, **[повторить нужное количество раз: {сумма-секция}]**, нажать клавишу **[П.ИТОГ]** (на дисплее появится общий промежуточный итог чека), набрать на клавиатуре сумму, полученную от покупателя и нажать клавишу **[ИТ]** (на дисплее выводится сумма сдачи покупателю, чек закрывается, и касса готова для ввода следующего чека).

4. Отмена (сторнирование) чека (только до нажатия клавиши **[ИТ]**):

- набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (до 9 999 950 руб.), нажать клавишу требуемой секции **[1.]** или **[2.]**, нажать клавишу **[П.ИТОГ]** (на дисплее появится общий промежуточный итог чека). Если сумма на экране ошибочная или неверная, нажать клавишу аннуляции **[АН/РЕ]** и нажать клавишу **[ИТ]** для подтверждения отмены (сторнирования) чека.

5. Безналичная оплата:

- для осуществления безналичной оплаты достаточно набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара/услуги (до 9 999 950 руб.), нажать клавишу требуемой секции **[1.]** или **[2.]**, **[повторить нужное количество раз: {сумма-секция}]**, нажать клавишу **[П.ИТОГ]**, клавишу **ОПЛ** и нажать секционную клавишу **[2.]**

6. Возврат товара:

- нажать клавишу **В**, набрать на цифровой клавиатуре сумму возврата и нажать клавишу требуемой секции **[1.]** или **[2.]** Оформить акт возврата и сделать запись в книге кассира согласно законодательству **РБ**.

РЕЖИМ ОБГ (х ОБГ -----) (X-отчеты без гашения)

(Снятие показаний на текущий момент без закрытия смены)

1. Нажимать клавишу **[АН/РЕ]** несколько раз до появления на дисплее **х ОБГ -----**
2. Ввести шестизначный пароль **000000**. На дисплее появится сообщение **х КАСКА**
3. Нажать клавишу **[ИТ]**

Для перехода в кассовый (рабочий) режим нажать клавишу **[АН/РЕ]** и затем клавишу **С**, ввести пароль кассира и продолжить работу.



РЕЖИМ ОСГ (z ОСГ -----) (Z-отчеты сменные с гашением)

(Снятие показаний в конце рабочего дня и закрытие смены)

1. Нажимать клавишу **[АН/РЕ]** несколько раз до появления на дисплее **z ОСГ -----**
2. Ввести шестизначный пароль **000000**. На дисплее появится сообщение **z КАСКА**
3. Нажать клавишу **[ИТ]**. Дождаться распечатки контрольной ленты и сменного z-отчета. Выключить КАС.

!!!ВНИМАНИЕ!!!

Контрольные ленты, суточные (сменные) Z-отчеты с гашением снимаются каждый рабочий день согласно графику работу предприятия и хранятся в течение 12 месяцев со дня их формирования!!!

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях по телефонам: (017) 3956555,  (029) 6376555,  (029) 7156555

**ООО «КассТехноСервис»
г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, офис 50, второй этаж.**